



1) Per svitare la vite bisogna prima riscaldare bene perchè è stata applicata LOCTITE

2) Inserire nuovo gruppo serratura rispettando l'ordine dei pezzi (molla e perno) facendo attenzione ad allineare gola (A) con foro vite (B)

3) Avvitare la vite (usare una nuova) fino a battuta e verificarne il funzionamento - usare LOCTITE